


# НАСАДКИ ДЛЯ НАККО 801/802/803

MM



<b>A1125B</b> QFP 10 x 10	<b>A1126B</b> QFP 14 x 14	<b>A1127B</b> QFP 17,5 x 17,5	<b>A1128B</b> QFP 14 x 20	<b>A1129B</b> QFP 28 x 28	<b>A1135B</b> PLCC 17,5 x 17,5 (44 -пин.)
A:10,2 B:10,2	A:15,2 B:15,2	A:19,2 B:19,2	A:15,2 B:21,2	A:29,7 (1,17) B:29,7 (1,17)	A:18,5 B:18,5
<b>A1136B</b> PLCC 20 x 20 (52 -пин.)	<b>A1137B</b> PLCC 25 x 25 (68 -пин.)	<b>A1138B</b> PLCC 30 x 30 (84 -пин.)	<b>A1139B</b> PLCC 12,5 x 7,3 (18 -пин.)	<b>A1140B</b> PLCC 11,5 x 11,5 (28 -пин.)	<b>A1141B</b> PLCC 11,5 x 14 (32 -пин.)
A:21 B:19	A:26 B:24	A:31 B:29	A: 9 B:14	A:13 B:13	A:15 B:13
<b>A1180B</b> BQFP 17 x 17	<b>A1181B</b> BQFP 19 x 19	<b>A1182B</b> BQFP 24 x 24	<b>A1184B</b> SOJ 18 x 8	<b>A1185B</b> TSOL 13 x 10	<b>A1186B</b> TSOL 18 x 10
A:18,2 B:18,2	A:19,2 B:19,2	A:24,2 B:24,2			
<b>A1187B</b> TSOL 18,5 x 8	<b>A1188B</b> PLCC 9 x 9 (20 -пин.)	<b>A1189B</b> PLCC 34 x 34 (100 -пин.)	<b>A1203B</b> QFP 35 x 35	<b>A1214B</b> SOJ 10 x 26	<b>A1215B</b> QFP 42,5 x 42,5
	A:11 B:11	A:36,5 B:36,5	A:35,2 B:35,2		A:42,5 B:42,5
<b>A1257B</b> SOP 11 x 21	<b>A1258B</b> SOP 7,6 x 12,7	<b>A1259B</b> SOP 13 x 28	<b>A1260B</b> SOP 8,6 x 18	<b>A1261B</b> QFP 20 x 20	<b>A1262B</b> QFP 12 x 12
				A:20,2 B:20,2	A:12,2 B:12,2
<b>A1263B</b> QFP 28 x 40	<b>A1264B</b> QFP 40 x 40	<b>A1265B</b> QFP 32 x 32	<b>A1142B</b> Наклонный одинарный 1,5 x 3	<b>A1183</b> SOJ 15 x 8	<b>A1190</b> Сдвоенный простой 2,5 x 9,5
A:27,7 B:39,7	A:40,2 B:40,2	A:32,2 B:32,2			Ø2,5 (I.D)
<b>A1124B</b> Одинарный Ø2,5	<b>A1130</b> Одинарный Ø4,4	<b>A1131</b> SOP 4,4 x 10	<b>A1132</b> SOP 5,6 x 13	<b>A1133</b> SOP 7,5 x 15	<b>A1134</b> SOP 7,5 x 18
Ш2,5 (I.D)	Ш4,4 (I.D)				
<b>A1191</b> SIP 25L	<b>A1192</b> SIP 50L	<b>A1325</b> Сдвоенный простой Ø 1,5 x 5-10			
		Расстояние между насадками регулируется			